

**BAZAROVÉ  
REGALY.CZ**

**MANUÁL K SESTAVENÍ  
6 - POLICOVÉHO REGÁLU**

**REGÁL ZVLÁDNETE S TROCHOU  
ŠIKOVNOSTI SESTAVIT SAMI.**

**K SESTAVENÍ POLICOVÉHO  
REGÁLU BUDETE POTŘEBOVAT:**

ŠROUBOVÁK  
GUMOVÉ Kladívko

**V BALENÍ NAJDETE:**

8X SLOUPKY  
12X KRÁTKÉ BOČNICE  
12X DLOUHÉ BOČNICE  
6X STŘEDOVÉ PODPĚRY  
4X SPOJKY  
8X KONCOVKY  
6X POLICE

**KROK 1**

Nejdříve nacvakněte koncovky na dolní konce sloupků.

**KROK 2**

Opřete dva sloupky vedle sebe o zeď a spojte je kratšími bočnicemi tak, že háčky bočnic zasunete do oček ve sloupcích. Můžete si pomoci gumovým kladívkem. Pozor, spodní bočnice patří minimálně 90 mm nad zem!

**KROK 3**

Totéž zopakujte i s dalšími dvěma sloupky tak, aby vznikly dva totožné protilehlé díly. Oba protilehlé díly nyní spojte dlouhou bočnicí.



**KROK 4**

Nyní konstrukce již stojí a snadno spojíte oba díly dlouhou bočnicí i na druhé straně. Takto postupně doplňte po obou stranách také ostatní dlouhé bočnice.

**KROK 5**

Když je spodní část hotová, zasuňte nahoře do konců sloupků spojky, na ně napojte horní sloupky a sklepněte je nadoraz gumovým kladívkem.

**KROK 6**

Nyní spojte horní sloupky bočnicemi stejně jako u spodní části.



### **KROK 7**

Háčky na koncích středových podpěr ohněte do pravého úhlu a každé dvě protilehlé dlouhé bočnice spojte tak, že podpěru zasunete ohnutými háčky do oček v bočnicích. Následně háčky šroubovákem ohněte, aby se nevysunuly.



### **KROK 8**

Nakonec položte na bočnice dřevotřískové police a nacvakněte koncovky na horní konce sloupků. Pro vaši bezpečnost ještě doporučujeme připevnit regál ke zdi pomocí šroubů a hmoždinek.



### **KROK 9**

A máte postaveno! Regál doporučujeme přišroubovat ke zdi a v případě více regálů sešroubovat k sobě pro zajištění maximální stability.

